

15 22 10
38 7

アーバンコール 20 カラーモニター 取扱説明書

この度はお買い上げ頂きまして誠にありがとうございました。

- ◆設置場所は、屋内の水などの掛からない安定した所、また壁にかける時はビスでしっかりと固定して下さい。落下など、衝撃が加わると電源が入らない・受信しない・番号が部分的に光らない・等故障の原因となります。妥当な場所を選んで設置して下さい。
- ◆送信ボタンは机から落下しないよう付属のシールで固定して下さい。
(送信ボタンのブラケットは取り外しが可能となっております。)
- ◆据付後はレシーバーのアンテナを立てて下さい。
- ◆距離が遠い及び近くに金属があると送受信できない事があります。
例：金属テーブル、ステンレス板、中継基地アンテナなど
その場合は置き位置を変えるか、中継機を設置して下さい。
- ◆本機は音量、ボタン番号、表示時間、設定を行う事ができます。
- ◆お手入れの際、濡れた雑巾などは故障の原因となりますので軟らかい乾いた布で拭いてください。
- ◆バッテリーが弱くなると送信ボタンを押しても呼び出さない事があります。その場合はバッテリーを交換して下さい。< CR2032 (3V) >が使用できます。(約1年毎の交換を推奨します。)
バッテリー交換は、ブラケットを外し、ボタン裏のビスを外し、バッテリーの+/-の向きを合わせて新しい物と交換して下さい。

◆ 品質保証書 ◆

本書は下記記載の内容に基づき、お買い上げの日から1年間通常の使用状態で発生した故障を無償で修理する事をお約束する物です。無償修理をご依頼になる時は、お買い上げ販売店に商品と本書をご持参ご提示頂きお申し付け下さい。

品名	アーバンコール 20 カラーモニター
保証期間	お買い上げの日から1年間
お買い上げ日	
お客様お名前	
住所	
お電話	
販売店名	

無償修理規定

- 1、取扱説明書に従った正常な状態で保証期間内に故障した場合に無償修理をお約束します。(交換対応は致しておりません。)
- 2、保証期間内でも下記の場合は有償修理となります。
 - イ、本書のご提示が無い場合。
 - ロ、お客様の誤設定・落下など衝撃による故障。
 - ハ、水・油・害虫・周辺の金属や鉄が原因による電気回路の誤作動・誤送信。
- 二、火災、地震、落雷、水害、その他の天変地変、異常電圧、指定外の電圧、周波数による故障の場合。
- ホ、バッテリーの消耗、ボタン表面の亀裂、損傷。
- ヘ、本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入が無い場合、または字句の書き換えられた場合。

- 3、修理に関わる代替製品はありませんのでご了承下さい。
- 4、外部の障害電波による送受信不能・送受信障害は対象外となります。

★ 本書は再発行いたしませんので、大切に保管して下さい。

愛知県豊橋市下地町神田 42-2
株式会社 キャプテンジャパン
TEL 0120-785-783 FAX 0532-35-7333

【お客様より呼び出し音があった時は、「はい、今参ります」など、声をかけてあげてください】

初めに本体と電源アダプターを接続して下さい。

スイッチを入れ電源が入ると画面上に CAPTAIN JAPAN Inc. のロゴが表示されチャイムが鳴ります。


表示は若い番号を左側で表示し、次の若い番号は右に点滅します。6 着まで表示し 7 着以降は点滅し、その後、6 着の場所で順番に繰り返し表示されます。

【 音量 】

受信機の のボタンで変更します。(0~9 の 10 段階)

【 MENU ボタン 】

受信機の裏面にある MENU ボタンで設定を行います。



始・決定
数字の桁移動
UP DOWN

【 送信機の番号登録 F1 】 (未登録送信機と、登録済み送信機のどちらも共通です。)

手順…M を長押しし、[F1] を表示させ、更に M を押すと 000000 が表示されます。

A [未登録ボタンの場合]

登録したい番号を M で合わせます。[例：15] なら M を 4 回押して 2 桁目を点滅させます。

点滅 → 点滅

B [登録済みボタンの場合]

登録したい番号を M で合わせます。[例：旧 6→新 10] なら M を 4 回押して 2 桁目を点滅させます。

点滅 → 点滅

更に M を押すと旧番号 6 が点灯します。更に M を押すと新しい番号 10 は上書きされ、次の番号 11 [000011] が表示されます。

点滅 → 点滅 → 点滅

[続けて他のボタンがある時]

同様に M で希望番号にあわせて上書き登録を行ってください。

C [終了する]

電源を切って再起動します。

【 表字時間の設定 F2 】

手順…Mを長押しし、[F1]を表示させ、次に ^ を押し [F2] にします。

Mを押すと現在の表示時間（例、03 や 99 等）が点灯します。

^ V で希望の表示秒数にしたら M を押すと [F2] が表示されます。電源を切って再起動します。

※各表示：03・1・2・3・5・10・20・30・60 / 分 (03 は 30 秒) (99 は連続点灯となります)

【 メロディ音の設定 F3 】

手順…Mを長押しし、[F1]を表字させ、次に ^ を押し [F3] にします M を押すと現在のメロディ音と番号が点滅します。

1~3 チャイム 4~25 それ以外（無音含む）

^ V で希望のメロディにして M で決定し [F3] に戻り、電源を切って再起動します。

【 メロディ回数 F4 】

手順…Mを長押しし、[F1]を表示させ、次に ^ を押し [F4] にします

Mを押すと現在の呼び回数が点滅します。 ^ V で希望の回数にして M で決定し [F4] に戻り、電源を切って再起動します。

【 不要な番号を消す F7 】

手順…Mを長押しし、[F1]を表示させ、次に ^ を押し [F7] にします

Mを押すと _ が表示されます。 M (桁移動) ^ V (数字変更) で、消したい番号（例：15）を表示させ、 M を押すと 15 が消去されて [F7] に戻ります。

※ 間違えた時は、電源を一旦切り再起動して、もう一度始めから行います。

※ 続けて消す場合は F7 より M を押し、同様に番号をあわせて M を押します。

[終了する] 電源を切って再起動します。

【 消去機の設定 [オプション] F9 】

手順…Mを長押しし、[F1]を表示させ、次に ^ を押し [F9] にします

Mを押し E1 が表示されたら、消去機ボタンの①を押します。 E1 が点滅し、 M を押すと E1 は登録され、次に E2 が表示されます。

続けて消去機ボタンの②を押し、 E2 を点滅させ、 M を押すと E2 が登録され次に E3 が表示されます。

続けて消去機ボタンの③と続けて E4・E5・E6・を入力すると EA 表示されたら更に M を押すと [F9] と表示され、登録が完了となります。

[終了する] 電源を切って再起動します。

【 ベースカラー（表示画面の背景色）の設定 Cb 】

手順…Mを長押しし、[F 1]を表字させ、次に ▲ を押し [C b] にします M を押すと現在のベースカラー番号が点滅します。

1-黒色 2-青色 3-赤色 4-緑色 5-シアン 6-マゼンタ 7-黄色 8-白色 9-紫色

▲ √ で希望の背景色にして M で決定し [C b] に戻り、電源を一旦切って再起動します。

【 ナンバーカラー（数字の色）の設定 Cc 】

手順…Mを長押しし、[F 1]を表字させ、次に ▲ を押し [C c] にします M を押すと現在のナンバーカラー番号が点滅します。

1-黒色 2-青色 3-赤色 4-緑色 5-明るい青色 6-明るい赤紫色 7-黄色 8-白色 9-紫色

▲ √ で希望の数字の色にして M で決定し [C c] に戻り、電源を切って再起動します。

【 フラッシュカラー（数字の点滅する色）の設定 Co 】

手順…Mを長押しし、[F 1]を表字させ、次に ▲ を押し [C o] にします M を押すと現在のフラッシュカラー番号が点滅します。

1-黒色 2-青色 3-赤色 4-緑色 5-明るい青色 6-明るい赤紫色 7-黄色 8-白色 9-紫色

▲ √ で希望の数字の点滅色にして M で決定し [C o] に戻り、電源を切って再起動します。

【 画面の明るさの設定 br 】

手順…Mを長押しし、[F 1]を表字させ、次に ▲ を押し [b r] にします M を押すと現在の明るさの番号が点滅します。

明るさの段階 0~5

▲ √ で希望の明るさにして M で決定し [b r] に戻り、電源を切って再起動します。

【 来客センサーの設定〔オプション〕 F1 】

〔準備1〕 来客センサーの電源をコンセントに接続し 1~2 分スタンバイします。

※センサーに反応して内部に赤色ランプと背面に青色が光る事で準備完了を確認してから行って下さい。

〔注意〕 準備中にセンサーが感知すると間違った番号に入力することがあります。

センサーを準備する時は壁などへ向け、登録中に誤作動しないようにしてください。

手順…Mを長押しし、[F 1]を表字させ、更に M を押すと 000000 となります。 ▲ √ でセンサーの作動番号〔例：99〕にし、

センサーの背面にあるボタンを押すと 99 が点滅します。点滅中に M を押すと 99 番が登録され次の 0 番が表示されて登録完了となります。

〔終了する〕 電源を切って、再起動します。 ※テストとしてセンサー前で手を振り作動を確認します。

【 オールリセット(初期化)の方法 】

電源が OFF の状態から、M 押しながら電源を ON にします。 M を押し続けると SS の表示が現れます。

手を離してから M を押すと 000001 が表示されます。電源スイッチを OFF にします。これまでの登録記録はすべてリセットされ、新たに登録が出来ます。

※ 注 1 : SS に続き M 押してから 000001 を表示させないと電源 OFF だけではリセットが完了しません。

※ 注 2 : 初期設定値は、音量レベル 5 : 音種メロディ 1 : 表示時間 30 秒となります。

【 スピード登録 】

電源が OFF の状態から M 押しながら電源を ON にすると、SS の表示が現れます。手を離してから M を押すと 000001 が表示されます。

1 に登録したい送信ボタンを押すと、1 が登録され、次の 2 が表示されます。続けて 2 にしたい送信ボタンを押すと 2 が登録され、3 が表示され、登録を連続で行えます。

[飛ばしたい番号] ▲ ▼ を押して数字を送ります（例えば 4 を飛ばす時は、▲ で 4 を飛ばし 5 が表示させて送信ボタンを押すと 5 に設定されます）

[終了する] 全ての送信機の登録を完了させ、電源を切って再起動します。

※ 注 1 : スピード登録後は初期設定に戻っておりますので、音量と F2 表示時間・F3 音種を再設定してください。

【あれ？ おかしいな？ と思った時は】

設定中に間違って入力してしまった	<ul style="list-style-type: none"> 電源を切り、最初から設定を行ってください。
送信ボタンに反応しない 送受信がいい時と悪い時がある	<ul style="list-style-type: none"> バッテリーが不足していませんか？…新しいバッテリーと交換します。 (CR2032 を使用して下さい) バッテリーを交換したが送信しない？…+ - を確認して送信ランプが付くか確認して下さい。 機械の問題ではなく電波環境の疑いがあります。 遠隔や、障害物、携帯電話中継機器がある時は電波限界がありますので、場所を変えてみて下さい。 付近に金属（鑄物テーブル・焼肉鉄板・厨房機など）は電波が吸収されることがあります。 他の場所から送信機を用い、置き換えると、送信機本体の原因か、環境かのテストができます。 その場合は反応する場所に置くか、中継機（OP）を設置してください。 ※中継機を設置しても場合によってはご対応できない環境がございます。ご了承ください。
電源が入らない	<ul style="list-style-type: none"> 電源スイッチはONになっていますか？ アダプター接続部はしっかりと入っていますか？アダプターの断線はありませんか？ →モニターと電源アダプターをしっかりと接続して下さい。
呼び音が止まらない	<ul style="list-style-type: none"> 送信機ボタンにホコリなど溜り連続発光になっていないか確認して下さい。 〔対策：細かなホコリなどありましたら取り除いて下さい〕 メロディ音回数（F4）の数字が1以上になっていないか確認して下さい。 〔設定モードでF4に入り、回数表示を確認出来ます〕
消去機や送信機を連続で押しても 反応したりしなかったりする	<ul style="list-style-type: none"> 連続誤送信防止機能があり、一回目押した後5秒間は反応しないようになっております。 受信してから1秒前後の間隔で表示します。点滅中の場合は点滅の待ち時間があります。
押していない番号が表示される	<ul style="list-style-type: none"> 外部からの電波が混信している可能性があります。 〔対策：上記のF7で混信の番号を消し、もう一度F1で同番号を再登録してください〕
チャイム音が変調する、電源状態が変化する	<ul style="list-style-type: none"> 害虫や、電源アダプター及び配線に損傷があると変調することがあります。 配線が垂れていたり物置きに近いところでは配線の曲がり、挟まりがありますので、ご注意下さい。
呼出し表示ごとに数字が消える	<ul style="list-style-type: none"> 受信するごとに画面が1度点滅して番号表示します。
送信機番号の変更をした時にズレてしまった	<ul style="list-style-type: none"> F1設定で000000の時に、オール0でMを押した場合、その送信機はゼロで登録されますが、表示はしませんので、この場合はゼロの送信機をF7で消去して、始めから登録します。

その他ご不明な点につきましては、フリーダイヤル0120-785-783までお問合せ下さい。